

АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА



Патриот А200 ☐

Патриот А300 ☐

Патриот AS200 ☐

Патриот AS300 ☐

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Амортизационная стойка для лодки или катера. Предназначена для установки под кресло, для гашения ударов во время движения по большой волне - это исключает потерю управления лодкой или катером, повышает комфорт, исключает нагрузки на позвоночник.
- Стойка совместима с сидениями всех видов и любыми переходными устройствами, что позволяет установить механизм на любой катер или лодку.
- Амортизационная стойка имеет широкий диапазон регулировок жесткости и высоты посадки.
- Изготовлена из высокоуглеродистой стали, нержавеющей стали, алюминия. В зависимости от исполнения покрыт порошковой краской или оцинкован. Подвижные элементы выполнены на втулках из графитонаполненного капролона.
- Модели ПАТРИОТ AS200 и AS300 со встроенным слайдером, который позволяет двигать сидушку вперед-назад, что обеспечивает более комфортную посадку.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Амортизационная стойка - это устройство имеющее движущиеся части. Нельзя эксплуатировать стойку при наличии в пределах хода движущихся частей посторонних предметов. Стойка не предназначена для погружения в воду на длительный срок. Запрещено превышать полезную нагрузку на амортизационную стойку, для исключения поломки и снижения срока службы.


ТРАНСПОРТИРОВКА и ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку и хранение осуществлять при температуре от -30 до +30 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 80%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и УСТАНОВКА

Модель	Полезная нагрузка, кг.	Вес, кг.	Рабочий ход, по высоте мм	Высота*, мм	Рабочий ход по длине, мм
Патриот А200	60 - 120	5,5	45	196	нет
Патриот А300	90 - 140	8,5	100	295	нет
Патриот AS200	60 - 120	7,7	45	207	200
Патриот AS300	90 - 140	12,3	100	325	200

* - параметр меняется в зависимости от настроек амортизаторов.



НАСТРОЙКА АМОРТИЗАТОРОВ


Регулировка жесткости пружины

Патриот А200
Патриот AS200

Положение амор-ров	Полезная нагрузка
1	70-80
2	80-90
3	100-120
4	130-140

Патриот А300
Патриот AS300

Положение амортизаторов		Полезная нагрузка
I	1	70-80
I	2	85-100
I	3	110-140
II	1	60-70
II	2	80-90
II	3	100-120



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Производитель гарантирует работоспособность изделия при условии соблюдения потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок службы на амортизационную стойку и амортизаторы - 1 год.
- Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями механического характера в следствие нарушений условий транспортировки, хранения монтажа и эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО о ПРИЕМКЕ

- Изделие принято к эксплуатации в соответствии с технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Модель _____

Дата изготовления _____

ОТК _____

Дата продажи ____/____/20____

Подпись _____



СДЕЛАНО В РОССИИ